


# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕЙФОВ «АІКО»

Перед эксплуатацией внимательно прочтите и изучите данную инструкцию.

## 1. Как открыть сейф?


1.1. Начните вращать **плавно** диск кодового замка по часовой стрелке, установив первую цифру напротив красной метки - **четыре раза**.



1.2. Поверните диск кодового замка против часовой стрелки и установите вторую цифру вашего кода напротив красной метки - **три раза**.



1.3. Поверните диск кодового замка по часовой стрелке и установите третью цифру вашего кода напротив красной метки – **два раза**.



1.4. Поверните диск кодового замка против часовой стрелки и установите четвертую цифру вашего кода напротив красной метки – **один раз**.



1.5. Поверните ключ по часовой стрелке до упора и откройте дверь сейфа.



### **ВНИМАНИЕ!**

Для сейфов с ручкой, поверните ее вверх и откройте дверь.

Если вы пропустили номер при наборе или сбились, то вам придется все начать сначала.

## 2. Как закрыть сейф?

2.1. Плотно закройте дверь сейфа.

2.2. Поверните ключ против часовой стрелки до упора и вытащите его.

2.3. Поверните диск кодового замка несколько раз влево.

*По всем вопросам, связанным с обслуживанием сейфа, обращайтесь в Сервисную Службу компании «Евросейф»:  
тел.: (495) 739-05-39, факс: (495) 777-48-85, [www.safe.ru](http://www.safe.ru)*