


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕЙФОВ «АІКО»

1. Как открыть сейф?


1.1. плавно
- четыре раза.



1.2.
- три раза.



1.3.
– два раза.



1.4.
– один раз.



1.5.



ВНИМАНИЕ!

Для сейфов с ручкой, поверните ее вверх и откройте дверь.

Если вы пропустили номер при наборе или сбились, то вам придется все начать сначала.

2. Как закрыть сейф?

2.1.

2.2.

2.3.